

MiFi™ 2372

The world's first intelligent mobile hotspot.



クイックマニュアル

MiFi 2372

- 電源スイッチ/電源・接続状態表示LED**
電源のオン・オフスイッチは電源・接続状態表示機能を持つLEDランプを兼ねています。機能の詳細は裏面を参照してください。
- microSDHCスロット**
16GBまでのmicroSDHCカードに対応しています。
- microUSBポート**
USBケーブル、またはA/Cアダプタを接続します。
- Wi-Fi LED**
Wi-Fiの接続状況を表示します。
- バッテリー、SIMカード収納スペース**
バッテリーとSIMカードを設置するスペースです。
- SIMカードスロット**
ここにSIMカードを挿入します。
- リセットボタン**
MiFiの設定を工場出荷時状態にリセットします。



必要なシステム要件

- Windows® 2000, XP, Vista; Mac OS® X (10.4.7以降)
Linux® (2.4, 2.6)
- 100 MB ハードディスク容量、128MB RAM容量
- Wi-Fi 802.11b/g準拠の製品とインターネットブラウザ
- USB2.0ポート

バッテリーを充電します

使用開始前には、付属のA/CアダプタをMiFiに接続し、最低4時間は充電してください。充電中はLEDが赤色の点滅を繰り返します。点滅が止まると充電完了です。

重要

バッテリーやSIMカードの抜き差し時には、MiFiがUSBケーブルを介してパソコンなどの機器と接続されていないことを確認してください。バッテリーとSIMカードは重要な機能を提供するものですので、丁寧に取り扱いください。

電源・接続状態表示LED / Wi-Fi接続状態表示LED

電源供給/接続状態表示

消灯時	☐	電源供給なし	—	MiFiが電源オフ状態です
赤	■	エラー	点滅	電池残量低下
			点灯	エラー (ユーザガイドをご確認ください)
黄色	■	バッテリー	点滅	バッテリー充電中
			点灯	充電完了
緑	■	GPRS/EDGE	点滅	GPRS/EDGEが受信可能な環境です
			点灯	GPRS/EDGEで接続中
青	■	UMTS(3G)	点滅	UMTS(3G)が受信可能な環境です
			点灯	UMTS(3G)で接続中
紫	■	HSPA(3.5G)	点滅	HSPA(3.5G)が受信可能な環境です
			点灯	HSPA(3.5G)で接続中

Wi-Fi 接続状態表示

青	■	Wi-Fi	消灯	Wi-Fi電源オフまたはUSBポート接続中
			点滅	Wi-Fi電源オン、機器と接続中
			点灯	Wi-Fi電源オン、機器とは未接続

SIMカードとバッテリーをセットします

MiFiをお手持ちのパソコンなどの機器に接続する前に、まずSIMカードをSIMカードスロットに挿入し、バッテリーをバッテリー収納スペースへ静かに奥まで差し込んでください。SIMカードとバッテリーには裏表と差し込む方向があり、裏表や方向を間違えている場合は奥まで差し込むことができません。スムーズに差し込めない場合は無理に押し込まず、裏表と向きを再確認してセットし直してください。

- MiFiの裏ぶたの左右にある突起を両手の親指で押し出すようにスライドさせて裏ぶたを開けます。
- SIMカードを写真のようにSIMカードスロットへ挿入します。
- 次にバッテリーの接点部分と本体の接点とが合わさるようにバッテリーをセットし、裏ぶたを閉めてください。




Wi-Fi モードでの接続

Wi-Fiモードでは、パソコンやポータブルオーディオなど最大5台のWi-Fi機器を同時に接続して利用できます。


MiFiをWi-Fiモードで使用するには、バッテリーまたはACアダプタで電源供給された状態でMiFiを使用する必要があります。お手持ちのパソコンなどの機器とUSBケーブルで接続した場合、MiFiのWi-Fi機能が停止し、USBモデムとして動作することになりますのでご注意ください。

- 1 MiFiの電源を入れると電源・接続状況表示LEDとWi-Fi LEDが点灯します。詳細は表紙を参照してください。
- 2 パソコンなどの接続機器付属のWi-Fiアプリケーションを使用して、MiFiに接続します。接続可能なワイヤレスネットワーク一覧に「MiFi 2372」が表示されたら、接続してください。
- 3 ブラウザを起動し、「http://192.168.1.1」または「www.MiFi」に接続しパスワード「admin」を入力し「Login」をクリックしてください。


3 「admin」




- 4 次に「Internet」→「Profiles」を選択します。



- 5 「Edit Internet Profiles」を選択します。



- 6 Profile Nameを自由に変更ください。次に「APN」「Username」「Password」を入力し「Apply」→「Return to Profile List」とクリックします。



- 7 一つ前の画面、Internet Profileに戻るので、「Apply」をクリックし設定を完了します。

重要

接続の安全性確保のためセキュリティセッティングを行うことをお勧めします。セキュリティセッティングの方法については、Novatel Wireless社のホームページをご確認ください。
www.novatelwireless.com

USB モデムモードでの接続

USBモデムモードではMiFiをパソコンのUSBモデムとして使用し、1台の機器とだけ接続して利用できます。

USBモードで使用する場合、MiFiのWi-Fi機能は動作いたしません。また、あらかじめMobilinkソフトウェアとドライバーソフトをインストールする必要があります。

- 1 付属USBケーブルのmicroUSBコネクタ側をMiFiに、他方をお手持ちのパソコンなどの機器のUSBポートに接続します。
- 2 このとき、電池・接続状況表示LEDだけが点灯します。
- 3 Mobilinkアプリケーションを使用して接続します。
※Windowsをご利用の場合、Mobilinkアプリケーションとドライバーソフトは、USBモードで初回接続時に自動的にインストールされます。

お取り扱いについて

- 本製品は防水仕様ではありませんので浴室や加湿器の近くのような多湿環境での保管や使用を避けてください。
- 本製品は直射日光のあたる場所、暖房装置やボイラーの近く、冷凍倉庫など極端な温度環境での保管や使用を避けてください。
- 本製品をエアコンの吹き出し口近くなどで使用しないでください。急激な温度変化により発生する結露が故障の原因になることがあります。
- 本製品を濡った衣類のポケットに入れて持ち運ばないでください。衣類のポケットなどにこもる汗などの湿気が故障の原因になることがあります。
- 故障の原因が水濡れであると判明した場合や、水没シールが剥がされて確認できない場合は補償の対象外になりますのでお気を付けてください。
- 本製品をテレビ、ラジオ、携帯電話機など電磁波が発生する機器の近くで使用しないでください。お互いに影響を受ける場合があるのでなるべく離れて使用してください。
- 本製品を移動させるときには本製品からUSBケーブルを抜いてください。
- 本製品を落としたり、無理な力を加えるなど強い衝撃を与えたり、曲げたりしないでください。
- 本製品が汚れたり水滴がついたときは乾いた柔らかい布でふき取ってください。アルコール、ベンジンなどの薬品や化学雑巾の使用は端末を傷める恐れがあるので使用しないでください。また水洗いはしないでください。
- 本製品が使用中に熱くなることがありますが手で触れることのできる温度であれば異常ではありませんのでそのままお使いください。ただし、長時間にわたり直接肌に触れた状態で使用すると低温やけどになる恐れがあるのでお気を付けてください。
- 万一、異常な発熱や発煙、異臭を感じた場合はただちに使用を中止してください。

【輸入販売元】

a2network株式会社
東京都港区芝大門1-6-10

【サポートデスク】

営業時間：平日10:00～19:00
電話：03-6450-1013

Eメール：support-jp@berrymobile.jp